

Läggningsinstruktion - Scanogrip underlagsfilt

Scanogrip underlagsfilt fungerar på de flesta underlag förutom nyoljade golv. Vid tvätt av mattan kan filten ligga kvar på golvet, täck eventuellt med plastfolie under tiden. Underlagsfilten går att avlägsna och lämnar nästan inga rester. Det som eventuellt finns kvar går att moppa bort med skurmedel eller såpa.

Följ läggningsanvisningen nedan för bästa resultat:

1. Lägg ut underlagsfilten där mattan ska ligga
2. Vik upp halva filten, avlägsna plastfolien på undersidan och lägg filten mot golvet
3. Gör sedan samma med nästa halva
4. Placera mattan ovanpå underlagsfilten
5. Vik undan halva mattan och avlägsna plastfolien på ovansidan av filten
6. Lägg ner mattan och fixera den i limbädden. Arbeta från mitten och utåt
7. Gör likadant med den andra halvan av mattan

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på nummer 08-120 542 00.