

Monteringsanvisning - Korkrullar för vägg

Kork är ett naturmaterial som har en naturlig fukthalt i sig och materialet kan liknas vid annan träråvara beträffande egenskaper. Detta innebär att materialet kan expandera eller krympa något beroende på luftfuktighet och temperatur*. Detta gör att det är extra noga med nedanstående anvisningar vid montering beträffande acklimatisering och limning. Observera särskilt punkterna 1, 6 och 7. (* Toleranserna i materialet beträffande storleksförändring är $\leq 0,2\%$.)

1. Acklimatisera lim och material i minst 48 timmar
2. Klimatet ska vara +18 till +25 °C och 35 % till 65 % RF
3. Förbered ytan med att mäta och rita startstreck
4. Skär till våder (för bästa resultat bör skarvar kantskäras)
5. Rulla våderna åt motsatt håll för att få materialspänningen att släppa
6. Rolla på limmet med roller (200-300 g/m²) på baksidan av våden och (200-350 g/m²) på ytan som ska bekläs. Se relevant produktdatablad
7. Förlimning av våderna c:a 1 dygn före uppsättning för optimalt resultat
8. Montera första våden efter det förritade startstrecket, gnid ut eventuell luft samt få våden att fastna i limmet
9. Montera nästa våd emot första vådens skarv och jobba ihop dem för att få skarven tät
10. Upprepa montering av resterande våder enligt ovan

Limrekommendationer

Casco Contact

Bostik Contact 31

Uzin WK 222

(Lim mängd enligt leverantörens anvisningar och beroende på underlag. Vid sugande underlag kan primning krävas.)